


**Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187
z dnia 27 kwietnia 2015r.**



„FIRMA MERING” Tadeusz Mering
Ul. Kartuska 8
83-404 Nowa Karczma
te. 586877155



Identyfikator modelu	GR-MG Plus 15 kW	GR-MG Plus 20 kW	GR-MG Plus 25 kW	GR-MG Plus 35 kW	GR-MG Plus 50 kW
Klasa efektywności energetycznej	B	B	B	B	B
Znamionowa moc cieplna	15 kW	20 kW	25 kW	35 kW	50 kW
Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)	87	86	86	88	88
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	87%	86%	86%	88%	88%

Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji kotła:

1. Czynności związane z montażem i obsługą kotła należy dokonywać z zachowaniem ostrożności. Należy używać odpowiednią odzież ochronną i przestrzegać przepisów BHP. Niektóre powierzchnie kotła są gorące i przed ich dotykaniem należy założyć na ręce rękawice oraz okulary ochronne na twarz.
2. Kocioł powinien być zainstalowany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Obsługiwany może być wyłącznie przez osoby dorosłe tylko w warunkach zgodnych z określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczonej wraz z urządzeniem!
3. Zmiany konstrukcji kotła mające na celu przystosowanie urządzenia do realizowania nieprzewidzianych przez producenta funkcji są surowo zabronione i stanowią podstawę do utraty gwarancji.
4. Połączenia elektryczne w instalacji elektrycznej mogą wykonywać tylko osoby posiadające uprawnienia SEP do 1 kV, samowolna ingerencja grozi porażeniem prądem i utratą gwarancji.
5. Prowadząc naprawę lub konserwację kotła należy go bezwzględnie odłączyć od sieci zasilającej i postępować zgodnie z wskazówkami i wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji kotła.
6. Dbać o czystość kotła, jego konserwację oraz okresowo dokonywać przeglądu kanału kominowego.
7. Eksploatując kocioł należy stosować paliwo zalecane przez producenta i utrzymywać temperaturę zadaną płaszczą w zakresie 65-85°C.